

Bedienungsanleitung – CPC 4500



1. 3-Weg-Asynchron-Mechanik (Grammerratic)

Hebel auf der rechten Seite leicht nach oben: Unabhängig voneinander kann der Neigungswinkel von Rückenlehne und Sitzfläche stufenlos eingestellt werden.

Hebel loslassen: Die gewählte Rücken- und Sitzneigung ist arretiert

Hebel nach oben ziehen und einrasten: Sitzfläche und Rückenlehne bleiben durch Gewichtsverlagerung frei beweglich und folgen jeder Bewegung Ihres Körpers

Hebel nach unten einrasten: Die Rückenlehne bleibt frei beweglich, die Sitzfläche ist arretiert

2. Sitzhöhenverstellung

Zur stufenlosen Höhenverstellung der Sitzfläche betätigen Sie die Drucktaste links unter der Sitzfläche.

Achtung!! Arbeiten bzw. Austausch an Gasfedern nur durch eingewiesenes Personal

3. AirBack-System

Das Bedienelement für das AirBack-System befindet sich auf der rechten Seite hinten unter dem Sitz. Durch Hochziehen des Hebels befüllt sich der AirBack automatisch mit Luft. Durch erneute Betätigung des Hebels (nach oben), im zurückgelehnten Zustand, entweicht die Luft aus dem AirBack. Der AirBack ist optimal eingestellt, wenn Sie im Lendenwirbelbereich einen angenehmen Gegendruck spüren.

4. Armlehnen

Multifunktionsarmlehne, höhenverstellbar und schwenkbar

Durch Betätigen der Drucktaste an der Außenseite, können die Armlehnen in der Höhe eingestellt werden (8 Positionen). Durch Drehen der Armlehnenauflagen nach links und rechts, können die Armlehnenauflagen in 3 Positionen eingestellt werden.

Rollen

Rollen nach DIN EN 12 5 29 – lastabhängig gebremst – für textile Böden:

Die Räder der Rollen sind auf der gesamten Oberfläche gleichfarbig – für harte Böden: der weiche Laufring ist andersfarbig.


Pflege

Die Reinigung der Polster Teile kann mit handelsüblichen Polsterreinigungsmitteln erfolgen.

Benutzerhinweis

Diesen Bürodrehstuhl nur bestimmungsgemäß unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzen.

Bei Verwendung als Aufstiegshilfe, Sitzen auf Armlehnen oder anderweitig besteht Unfallgefahr.





1. Asynchronous 3-way mechanism (Grammermatic)

Lever slightly upward: Backrest and seat angles are independently and infinitely adjustable.

Release lever: The chosen backrest and seat angles are in locked position.

Pull lever completely upwards: Seat plate and backrest move independently of each other and follow every movement of your body.

Lever locked downward: backrest free-floating, seat pan locked.

2. Seat height adjustment

To raise or lower the height of the seat on an infinitely variable scale, pull adjustment lever on the right side underneath the seat upwards

Caution!! The pneumatic springs should be repaired or replaced by trained personnel only

3. AirBack system

The control element for the AirBack system is on the right side in the back under the seat. By pulling up the lever the AirBack fills itself automatically with air.

By pulling the lever again (upwards), in the back-leaned position, the air escapes from the AirBack. The AirBack can be filled with air until the correct pressure for your lumbar vertebrae (spine) is found.

4. Armrests

Multifunctional armrests

Push the button to adjust the height of the armrests in 8 positions. The armrests can be rotated in 3 positions by pushing the armrest pads to the right or to the left.

Castors

Castors as per DIN EN 12 5 29 – with load-controlled braking mechanism – for textile floors: the wheels of the castors are uni-coloured over the whole surface – for hard floors: the soft tread of the wheel is of a different colour.

Cleaning

Upholstery parts can be cleaned by means of the appropriate commercial detergents for upholstery.

Considerations for use

Only use this office swivel chair in accordance with the intended by respecting the general duty of care. Danger of accident exists in the case of use as an ascent assistance, sitting on armrests or other improper use.

1. Mécanisme asynchrone (Grammermatic)

Tirer le levier situé à droite vers le haut : L'angle d'inclinaison du dossier et de l'assise peut être ajusté séparément et sans crantage, à la position idéale des jambes.

Lâcher le levier en position médiane : L'inclinaison du dossier et de l'assise choisie est bloquée.

Abaisser ensuite le levier : Le dossier est mobile en « contact permanent », et l'assise reste bloquée en bonne position.

2. Réglage en hauteur de l'assise

Pour régler la hauteur de l'assise (sans crantage), actionnez vers le haut la manette qui se trouve à droite sous l'assise

Attention!! Les lifts à gaz ne doivent être manipulés ou changés que par des spécialistes

3. Système AirBack

La manette pour le système AirBack (support lombaire gonflable), se trouve sous l'arrière du siège, à droite. En tirant le levier vers le haut, l'AirBack se remplit automatiquement d'air. En tirant le levier de nouveau (vers le haut), tout en s'appuyant sur le dossier vers l'arrière, l'AirBack se dégonfle. L'AirBack est réglé de manière optimale, lorsque vous sentez un support parfait de votre cambrure, dans le bas du dos.

4. Réglages des accoudoirs

Accoudoirs multifonctionnels

Appuyez sur le bouton pour régler les accoudoirs en hauteur (8 positions). En tournant les manchettes vers la droite et vers la gauche, vous pouvez bloquer les accoudoirs en 3 positions.

Type des roulettes

Roulettes selon les normes DIN EN 12 5 29 – avec un mécanisme de freinage contrôlé en charge – pour moquettes: les roues des roulettes sont d'une couleur unie sur toute la surface – pour sols durs: la partie souple de la roue est d'une couleur différente.

Entretien

Le nettoyage des coussins se fait aisément avec des produits de nettoyage courants.

Instructions d'utilisation

N'utilisez ce siège de bureau qu'en conformité avec les consignes courantes d'utilisation. Un danger d'accident existe lors de toute utilisation anormale du produit, comme s'asseoir sur les accoudoirs, ou autre usage abusif.

1. 3-weg-asynchrone-mechaniek (Grammermatic)

Hendel aan de rechterzijde een weinig naar boven: onafhankelijk van elkaar kan de hellingswinkel van de rugleuning en de zitvlakte traploos worden ingesteld.

Hendel los laten: de gekozen rugleuning- en zithelling is gearreteerd. Hendel naar boven en inrasten: zitvlakte en rugleuning blijven door gewichtsverlaging vrij beweeglijk en volgen iedere beweging van het lichaam.

Hendel naar beneden inrasten: de rugleuning blijft vrij beweeglijk, de zitvlakte is gearreteerd.

2. Hoogteverstelling van de zitting

Om de zitting traploos in hoogte te verstellen, moet de bedieningshendel rechts onder het zitvlak naar boven geduwd worden **Belangrijk!!** Het vervangen van de gasveer mag uitsluitend door deskundig personeel

3. AirBack-systeem

Het bedieningsmechanisme voor het AirBack-systeem bevindt zich aan de rechterzijde achteraan onder de zitting. Door het omhoog trekken van de hendel vult zich de AirBack automatisch met lucht. Door het opnieuw omhoog trekken van de hendel in teruggeleunde toestand, ontsnapt de lucht aus de AirBack. De AirBack is optimaal ingesteld als u bij uw lendewervel een aangename tegendruk voelt.

4. Armsteunen-instelling

Multifunctionele armsteunen

Door gebruik van de drukknop kan de armlegger in hoogte ingesteld worden (8 posities). Door het draaien van de armsteunen naar rechts en naar links kan men deze in 3 posities instellen.

Wielen

Wielen volgens DIN EN 12 5 29 – met drukgevoelige remmechaniek – voor zachte vloeren: éénkleurige wielen – voor harde vloeren: 2-kleurige wielen.

Reiniging

Het reinigen van de polsterdelen kan met gewone reinigingsmiddelen gevolgen.

Gebruiksaanwijzing

Deze bureaustoel alleen onder beachting van de algemene zorgvoedplicht gebruiken. Bij gebruik als opsteighulp, zitten op de armleggers en dgl. bestaat gevaar voor ongelukken.